

5 Монтаж установок

5.1 Монтаж установки должен осуществляться специалистами, ознакомленными с технической документацией на установку, а также имеющими допуск по электробезопасности в соответствии с действующими нормативными документами и законами.

5.2 При наличии проекта защиты объекта установкой или установками пожаротушения «Циклоида», монтаж установок необходимо производить в полном соответствии с проектом защиты.

5.3 Проект защиты объекта установкой или установками пожаротушения «Циклоида», не должен противоречить положениям настоящего руководства по эксплуатации.

5.4 Для монтажа следует извлечь установку из заводской тары, осуществить визуальный контроль на наличие повреждений корпуса, проверить срок годности установки.

5.5 При монтаже установки необходимо обесточить электрооборудование, размещенное в защищаемом объекте. В случае невозможности отключения электрооборудования рекомендуется производить монтаж установки одновременно с техническим обслуживанием или планово-предупредительным ремонтом электрооборудования.

5.6 Установку следует размещать на внутренней верхней поверхности защищаемого объекта.

5.7 В случае, если высота защищаемого объекта превышает 1,2 метра, следует устанавливать две установки пожаротушения – на внутренней верхней поверхности защищаемого объекта и на середине высоты защищаемого объекта. При этом модель установки выбирается таким образом, чтобы каждая установка защищала объем всего защищаемого объекта целиком.

5.8 Закрепление установки происходит с помощью крепежных устройств, поставляемых в комплекте с установкой.

5.9 Для монтажа установки допускается высверливание дополнительных отверстий в защищаемом объекте, если это согласовано с организацией, эксплуатирующей защищаемый объект, а также если это не ведет к нарушению работы электрооборудования, размещенного в защищаемом объекте и не увеличивает параметр негерметичности защищаемого объекта до недопустимого значения.

5.10 В случае высверливания дополнительных отверстий необходимо убедиться, что это не вызовет повреждения важных элементов конструкций.

5.11 При монтаже необходимо избегать контакта корпуса установки с элементами, способными вызвать механические повреждения корпуса установки.

5.12 Система принудительного или автоматического запуска устанавливается в соответствии с отдельной эксплуатационной документацией.

6 Эксплуатация установки

6.1 Установка не требует специального технического обслуживания.

6.2 Необходимо еженедельно проверять установку внешним осмотром с целью выявления механических повреждений корпуса трубки, а также на предмет наличия обстоятельств, способных в длительной перспективе привести к разрушению корпуса установки.

6.3 При обнаружении механических повреждений корпуса или утечке огнетушащего вещества установку необходимо заменить.

6.4 Корпус установки необходимо периодически очищать от пыли и грязи увлажненной ветошью с целью обеспечения возможности проведения регулярного внешнего осмотра корпуса установки.

6.5 Установка является изделием разового применения. После срабатывания установка подлежит демонтажу и утилизации.

6.6 В случае срабатывания установки необходимо сообщить об этом компании-изготовителю.

7 Требования безопасности

7.1 К монтажу и обслуживанию установки допускаются лица, несущие ответственность за объект защиты, подробно изучившие сопроводительную техническую документацию, а также имеющие допуск по электробезопасности в соответствии с действующими нормативными документами и законами.

7.2 В случае срабатывания установки необходимо покинуть помещение, в котором размещен объект, защищенный установкой, и вызвать пожарную охрану.

7.3 Запрещается:

- эксплуатировать установку при наличии на ней механических повреждений и после ударных воздействий, которые вызвали повреждения корпуса;
- допускать изгиб установки с радиусом изгиба меньше чем минимально допустимый;
- вскрывать корпус установки;
- выполнять ремонтные работы при подключенной цепи принудительного пуска;
- подключать электрические цепи установки до завершения её монтажа;
- проводить любые испытания установки без согласования с изготовителем;
- размещать установку вблизи нагревательных приборов.

7.4 Монтаж и обслуживание установок, защищающих объекты, содержащие электрооборудование, в т.ч. высоковольтное, следует производить в соответствии с ПУЭ и другими действующими документами, регламентирующими работу с низковольтным и высоковольтным электрооборудованием.

8 Правила хранения и транспортировки

8.1 Изделие транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя.

8.2 Допускается транспортирование изделий всеми видами транспорта на любое расстояние в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на соответствующем виде транспорта.

8.3 Транспортирование упакованных изделий должно осуществляться в закрытых транспортных средствах. Пакетирование производить исходя из требований ГОСТ 26663 и ГОСТ 24597.

8.4 Транспортирование модулей воздушным транспортом допускается только в герметичных отсеках самолетов.

8.5 При транспортировании и хранении изделий должны быть обеспечены условия предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферы

8.6 Хранение изделий допускается в крытых неотапливаемых помещениях при температуре от - 40 °С до + 60 °С.

9 Утилизация установки

9.1 Утилизация установок после срабатывания должна выполняться в соответствии с действующими требованиями к утилизации твердых бытовых отходов.

9.2 Утилизация установок с истекшим сроком годности осуществляется предприятием-изготовителем по установленной программе.

По результатам приемо-сдаточных испытаний соответствуют ТУ 23.69.19 000-002-43877274-2022
и признаны годными к эксплуатации г. Коломна, пос. Первомайский, ул. Сельская 38

Отметка ОТК:

Дата выпуска:

ООО «МТС Снабжение, Мытищи, ул. Трудовая 33, стр.1